

FÖRARBETE

Ett väl utfört grundarbete förlänger livslängden på den målade ytan väsentligt. Så här gör du.



1. Kontrollera underlagets kondition. Känn med kniv eller skruvmejsel på utsatta ställen på träet. Är det mjukt kan det vara rötskador som måste åtgärdas.



2. Tvätta ytan med svamp eller borste. Är ytan bara smutsig använder du Fasadtvätt. Vid mögelpåväxt tar du Alg- och Mögeltvätt. Se till att skydda ytor som inte ska tvättas som t ex fönster.



3. Skölj ytan noga. Använd helst trädgårdsslang. Mycket vatten är viktigare än högt tryck varför högtryckstvätt bör användas med försiktighet. Låt då refter ytan torka ordentligt.



4. Ska du måla om bör du skrapa bort löst sittande eller flagande färg. Var särskilt noga vid skarvar och ändträ på träfasader.



5. Nu är ytan färdig för målning. Ett väl utfört förarbete förlänger livslängden på den målade ytan väsentligt.

SÅ HÄR GÖR DU

Byt alltid ut rötskadade eller spruckna bräder. Att måla över rötskadade partier lönar sig aldrig.

Mindre sprickor kan lagas med fönsterkitt eller flexibelt spackel.

Glöm inte att rensa hängränorna.

Det här behöver du: Pensel, svamp, borstar, hink, vatten, mejsel/kniv, skrapor, skyddsplast eller fiberduk, skyddsglasögon, gummihandskar, oömma kläder eller overall.

MÅLNING

Följer du stegen nedan, använd rätt verktyg och färg av god kvalitet (t.ex. Beckers Perfekt Akrylatfärg) så får du ett perfekt resultat.



1. För ett bra resultat är förarbetet a och o. Se till att underlaget är rent, torrt och fast. Gammal flagnande färg skrapas bort. På ny omålad fasad, börja med att borsta bort lösa fibrer med en mjuk stålborste.



2. Stryk Perfekt Grundolja på främst ändträ, skarvar, eventuella sprickor, spikhuvuden och andra utsatta områden där fukt gärna tränger in. Grundoljan tränger ner på djupet och minskar träfibrernas förmåga att suga åt sig vatten. Vill du vara extra noga stryker du alla trärens ytor.



3. Efter ungefär en halvtimme kan du grundmåla med Perfekt Grundfärg. Grundfärgen tränger ner i panelens ytved och skyddar träet vid eventuella småskador. Välj gärna en nyans nära täckfärgskulören. Alla trärens ytor ska grundmålas, men även tidigare målade ytor kan med fördel grundmålas.



4. Stryk flödigt med Perfekt Akrylatfärg två gånger. Låt färgen torka mellan strykningarna.



5. Efter ett väl utfört arbete har du nu en vacker yta som står emot vädrets påfrestningar många år framöver.

SÅ HÄR GÖR DU

Osäker på vilken färgtyp ditt hus är målat med tidigare? Gnugga ytan med T-röd. Blir ytan kletig är det en latexfärg och kan övermålas med en akrylatfärg.

Använd penslar anpassade för vattenburna produkter och som tar upp mycket färg.

Snåla inte på verktygskvaliteten.

Vädet ska vara torrt och temperaturen på minst +5 grader.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet, skyddsplast, maskeringstejp, vatten till rengöring av verktyg.