



Faktablad

Ska du måla om kan det vara bra att fundera över vad rummet ska användas till och vad det ska förmedla, om känslan ska vara harmonisk eller mer uttrycksfull.

Innan man börjar med underarbetet är det bra att rulla ut skyddspapper på golvet, maskera fönsterlister, dörrkarmar och golvlister med en bra maskeringstejp. Ta ut så mycket av möblerna som är möjligt, man behöver mer utrymme än vad man tror. Dessutom minskar det risken att förstöra möblerna med färgstänk.

När man målar är det bra att börja uppifrån och ner. Ska taket målas börjar man med det. Har man inte tänkt måla taket så kan det vara bra att tänka om, eftersom taket lätt kan kännas smutsigt när den nya färgen kommit på väggen. Dessutom är rummet redan förberett för målning och det tar inte så mycket längre tid att rolla taket också.

Underarbetet är det som många slarvar med eftersom man tycker att det tar lång tid och inte tror att det gör någon större skillnad. Men i själva verket är ett bra underarbete helt avgörande för slutresultatet och det är väl värt mödan. Det kan vilken målare som helst intyga.

Måla över papperstapet

Kontrollera att tapeten sitter fast ordentligt i underlaget. Fäst löst sittande skarvar med tapetklister alternativt skär bort skarvarna. Fyll eventuella hål med Beckers Latexfog. Måla därefter ett lager med Binder för att minimera risken för uppkomst av blåsor i tapeten. Att grunda med vanlig färg kan få pappret att svälla av vattnet i färgen. Låt det torka i 4 timmar. Finns det ojämnheter spackla till en jämn yta med till exempel Beckers Latexspackel eller Breplasta. Måla därefter med Beckers Elegant Väggfärg i valfri kulör och glans.

Måla över vinyltapet

Se till att tapeten sitter fast ordentligt i underlaget, limma lösa skarvar alternativt skär bort skarvarna och spackla en jämn yta. Laga hålen med Beckers Latexfog. Tvätta väggen med Beckers Målartvätt och måla därefter med Elegant Väggfärg i valfri kulör.

Måla över strukturvinyltapet

Riv ner strukturskiktet och låt det underliggande papperstapeten sitta kvar. Kontrollera att pappret sitter fast i underlaget. Måla en gång med Binder för att förhindra uppkomsten av blåsor och låt torka i 4 timmar. Måla därefter med Elegant väggfärg i valfri kulör och glans.

Måla på stoftiga ytor, till exempel limfärgsmålade ytor

Det går utmärkt att måla på gamla limfärgsmålade ytor, till exempel gamla tak. Först ska den gamla ytan tvättas ner, sedan grundmålar man med Binder, normalt en gång. Är ytan kalkad och stoftig borstas den först till fast underlag innan den målas med Binder. När grundfärgen torkat går det bra att måla över

Beckers



med annan vattenburen färg såsom Elegantseriens vägg- och takfärger i valfri kulör.

VIKTIGT:

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester ska inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Vältömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler.